




FICHE TECHNIQUE 5 - OZOBOT SUR ÉCRAN

Calibrage

| | |
|---|---|
| <p>1</p>  <p>Réglez la luminosité de votre écran à 100 %</p> | <p>2</p>  <p>Placez Ozobot contre une partie blanche de l'écran (c'est-à-dire le cercle de calibrage dans OzoBlockly)</p> |
| <p>3</p>  <p>Appuyez et maintenez le bouton d'Ozobot pendant 2-4 secondes. Puis, relâchez le bouton quand il clignote blanc.</p> | <p>4</p>  <p>Lorsque Ozobot clignote en vert, cela signifie qu'il a été calibré avec succès. Recommencez si Ozobot clignote en rouge.</p> |

Charger un programme sur Ozobot

| | |
|---|--|
| <p>1</p>  <p>Cliquez sur "Flash" pour ouvrir l'onglet de chargement du flash.</p> | <p>2</p>  <p>Assurez-vous que Ozobot est calibré à votre écran.</p> |
| <p>3</p>  <p>Allumez Ozobot d'un clic, placez-le sur le contour d'Ozobot blanc, puis cliquez sur "Charger". Ozobot clignotera en vert pendant le chargement.</p> | <p>4</p>  <p>Double-cliquez sur le bouton d'Ozobot pour lancer votre programme.</p> <p>Si vous êtes bloqué, cliquez sur "Aide" dans l'onglet "Chargement".</p> |